

TELLIERSARL	FICHETECHNIQUE	SceProduction	
	Dépose/reposeparclosechâssiscirculaire		1

Cette fiche technique indique la procédure à suivre pour la dépose et le repos d'une parclose sur un châssis circulaire. Cette opération est nécessaire lors du vitrage initial du châssis ou d'un remplacement de vitrage.

1. Encaser le remplacement de vitrage, commencer par ôter le joint de vitrage. Sinon, passer directement à l'étape 2.
2. Déclipper la parclose en donnant un léger coup de main vers l'intérieur de la feuillure. essus au niveau de la jonction (avec la paume de la main).
3. Prendre les 2 extrémités de la parclose, les serrer en les chevauchant (attention à ne pas rayer le verre pour réduire le diamètre. L'arracher du châssis.)
4. Mettre en place le vitrage et le caler selon les règles de l'art (cf. fiche technique correspondante).
5. Parcloser en suivant les étapes ci-après.
6. Saisir les extrémités de la parclose (1 dans chaque main) et les faire chevaucher (comme à la dépose). Placer le côté diamétralement opposé à la coupe dans le châssis en veillant à ce que la coupe soit située en partie haute du châssis. Insérer ensuite progressivement la parclose depuis le côté opposé vers les extrémités.
7. Pour rentrer les extrémités, les mettre bout à bout, les arc-bouter et les rentrer en appuyant progressivement dans la direction du vitrage.
ATTENTION! En fin de mouvement, la parclose risquerait de pénétrer très rapidement dans le châssis et peut cogner contre le vitrage. Afin d'éviter tout risque de casse du vitrage, il est préconisé d'interposer une protection (morceau de carton par exemple) entre la parclose et le vitrage à l'endroit de la jonction.
8. Une fois la parclose en place dans le dormant, commencer par clipper au niveau de la jonction avec une main de bois. Interposer une cale d'épaisseur correspondante pour le maintien de la parclose après clippage.
9. Continuer ensuite à clipper la parclose en faisant tout le tour du châssis (vers la droite ou la gauche, peu importe) en interposant régulièrement des cales d'épaisseur pour le maintien.
10. Mettre le joint de vitrage (joint à boucher) en ôtant les cales au furet à mesure de votre avancement.